

# 90° FLIEGEN-KLATSCHER BZZZ

Schwenkbarer Kopf mit Elektro-Gitter

GARDIGO

DE

## Gebrauchsanweisung

Art.-Nr. 25164

Stand: 10/21

Auf der Wand sitzende Fliegen lassen sich mit den meisten elektrischen Fliegenklatschen schlecht erwischen. Die 90° Fliegenklatsche Bzzz von Gardigo ist anders: Durch ihren neuartigen, schwenkbaren Kopf erreicht man mit ihr auch Insekten an der Wand und an der Decke. Zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kinder wird das Hochspannungsgitter nur unter Strom gesetzt, wenn beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden.

### Anwendung:

1. Öffnen Sie das Batteriefach im Handgriff und legen Sie 2 x AA Batterien á 1,5 V ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
2. Drücken Sie beide Knöpfe an den Seiten des Griffs; eine rote LED leuchtet auf. Die leuchtend rote LED signalisiert, dass das Gitter unter Hochspannung steht.



**Achtung! Berühren Sie nicht das Gitter solange die LED rot leuchtet sowie ca. weitere 30 Sekunden danach. Das Gitter steht unter Spannung und benötigt wenige Sekunden, um die Spannung abzubauen!**

3. Versuchen Sie Fluginsekten mit der Gitterfläche zu treffen. Fliegt ein Insekt an das unter Spannung stehende Gitter, wird dieses getötet. An den Wänden und Decken sitzende Insekten erreichen Sie am besten, indem Sie den Kopf der Klatsche um 90° drehen.
4. Getroffene Insekten können abgeschüttelt werden, leichtes Klopfen vereinfacht den Prozess. Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser, während Batterien im Gerät eingelegt sind. Lassen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme komplett trocknen.

**Hinweis:** Sollten sich die Insekten nach Abklopfen vom Schläger noch bewegen, helfen Sie einem schnelle Tod nach damit das Insekt nicht leidet. Bitte denken Sie an die Natur und töten keine unter Naturschutz stehenden Nutzinsekten wie Bienen, Schmetterlinge etc.

### Sicherheitshinweise

Wichtig: Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Gardigo übernimmt keinerlei Haftung für daraus resultierende Folgeschäden.

- Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben: 3 V, 2 x AA Batterien
- Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der brennbare Gase, Dämpfe oder Staub vorhanden sind.
- Bei evtl. Reparaturen sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden, um ernsthafte Schäden zu vermeiden.

- Prüfen Sie immer, ob das Gerät für den jeweiligen Ort geeignet ist.

### Technische Daten:

- **Maße:** 22,8 x 44,5 x 2,9 cm
- **Batterien:** 2 x AA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang)
- **Achtung Hochspannung! < 45 µC**

**Service-Hotline:** Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

**Ihr Gardigo-Team**



### Es können Umweltschäden durch eine falsche Entsorgung der Batterien/Akkus entstehen!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Gemeinde oder im Handel unentgeltlich abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Vor dem Entsorgen eines Geräts sollten die Batterien/Akkus entfernt werden. Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Die auf den Batterien/Akkus abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Pb = Batterie/Akku enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.

Cd = Batterie/Akku enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.

Hg = Batterie/Akku enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



### Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Entfernen Sie nach Möglichkeit die Batterien und Akkus vor der Entsorgung aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## SWIVELLING FLY SWATTER

GB

### Instruction manual

Art.-NO. 25164

Status: 10/21

Catching insects sitting on walls is not easy with ordinary electric swatters. The Gardigo Swivelling Fly Swatter is different: Its swivel mounted swatter head allows you to so set a comfortable angle for reaching insects on walls and ceilings. For your own safety (and the safety of your children) the high voltage mesh only gets activated when both buttons are pressed at once. The outer grille also protects you from accidentally touching the high voltage mesh.

### Application:

1. Insert 2 x AA batteries 1,5 Volt (not included) in the battery compartment. Please be sure of the correct +/- polarity.
2. Press both buttons on the side of the handgrip. As long as it is pressed, the high voltage grid is active.



**Caution! Do not touch the grid during operation!**

3. If you discover a fly or mosquito, try to hit it with the grid while pushing the button. The insect will be killed quickly and painlessly.
4. To remove dead insects, shake or brush the unit! Do not use water!

### Safety information

Important: Damage caused by not adhering to the operating instructions is not covered by guarantee. Gardigo accepts no liability whatsoever for any resulting consequent damages.

- Only operate the device at its intended voltage.
- The appliance is to be kept out of reach of children, Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not to be used in locations where flammable vapour or explosive dust is likely to exist.
- If the lamp of the appliance is damaged, don't replace it by user for avoiding hazards.
- Repairs or other works, e.g. changing a fuse, etc. may only be carried out by an appropriately trained, skilled person.
- It must be noted that operator or connecting errors lie outside the influence of Gardigo and we cannot accept any liability for resulting damages.
- Always check whether the device is suitable for the respective place where you intend using it.

### Specifications:

- **Dimensions:** 22.8 x 44.5 x 2.9 cm
- **Batteries:** 2 x AA, 1.5 V (not included)
- **Caution, High Voltage!** < 45 µC

Service Hotline: Phone +49 (0) 53 02 9 34 87 88

Your Gardigo-Team



### The incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries can be an environmental threat!

Every consumer is legally obliged to dispose of all batteries and accumulators, whether they contain harmful substances or not, at a community collection point or in a shop, free of charge, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries should be removed before disposing any old electronic device. The symbol of the crossed out waste bin means that the battery may not be thrown into the household waste. The symbols shown on the batteries have the following meaning:

Pb = Battery contains more than 0.004 percent lead by mass.

Cd = Battery contains more than 0.002 percent by mass Cadmium.

Hg = Battery contains more than 0.0005 percent by mass of mercury.



### Environmental protection notice!

If possible, remove the batteries and rechargeable batteries from the device before disposal and dispose of them separately. At the end of its life span this product may not be disposed as normal household waste but must be disposed of at a collecting place for recycling of electrical and electronic equipment. The icon on the product, in the manual, or on the packing points to this fact. The materials are recyclable according to their labelling. Through reusing, material recycling, or other forms of utilisation of old devices you make an important contribution to the protection of the environment. Please ask the local administration for the responsible waste disposal centre.

# TAPETTE À MOUCHE PIVOTANTE



## Notice d'utilisation

Réf. 25164

Mise à jour : 10/21

Attraper des insectes assis sur les murs n'est pas une tâche facile avec les swatters électriques ordinaires. La tapette à mouche pivotante Gardigo est différente: sa tête pivotante vous permet de définir un angle confortable pour atteindre les insectes sur les murs et les plafonds. Pour votre propre sécurité (et celle de vos enfants), le maillage haute tension n'est activé que lorsque les deux boutons sont enfoncés simultanément. La grille extérieure vous protège également des contacts accidentels avec le maillage haute tension.

### Utilisation:

1. Insérez 2 piles AA 1,5 V (non incluses) dans le compartiment réservé. Faites attention à la polarité +/-.
2. Appuyez sur les deux boutons sur les côtés de la poignée. Tant que vous le maintenez enfoncé, la tension sur la grille est activée.



### Attention ! Ne touchez pas la grille quand elle est sous tension !

3. Quand vous apercevez une mouche ou un moustique, essayez de le toucher avec la grille en maintenant le bouton enfoncé. L'insecte est tué rapidement et sans douleur dès qu'il est touché.
4. Secouez la grille ou utilisez une brosse pour éliminer les insectes morts, ne nettoyez pas la grille avec de l'eau !

### Consignes de sécurité

Important : Le droit à garantie expire pour les dommages résultant de la non observation des instructions de service. Gardigo décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.

- L'appareil doit uniquement être exploité avec la tension prévue.
- Cet appareil n'est pas indiqué pour des locaux contenant des liquides facilement inflammables, des gaz ou des poussières pouvant exploser.
- Nettoyer l'appareil une ou deux fois par semaine.
- Si la lampe de l'appareil ne fonctionne plus, elle ne doit pas être remplacée par l'utilisateur afin d'éviter tout danger.
- Une réparation ou d'autres travaux comme le remplacement d'un fusible, etc. doivent uniquement être confiés à un spécialiste.
- Ne pas oublier que les erreurs d'utilisation ou de branchement sont hors de la garantie d'Gardigo et que la société décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.
- Dans chaque cas, il convient de contrôler si l'appareil convient à l'utilisation prévue.

### Caractéristiques techniques :

- **Dim :** 22,8 x 44,5 x 2,9 cm
- **Tension de service :** 2 x AA piles (mignon), 1,5 V (non inclus)
- **Attention, haute tension!** < 45 µC

Service : service@gardigo.de

Votre Équipe Gardigo



### L'élimination incorrecte des batteries / batteries rechargeables peut constituer une menace pour l'environnement !

Chaque consommateur est légalement tenu de remettre gratuitement toutes les batteries et piles, qu'elles contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte situé dans son quartier, dans sa municipalité ou dans le commerce, afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Avant de jeter un appareil, les piles doivent être retirées. Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers. Les symboles figurant sur les piles ont les significations suivantes :

Pb = La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en poids.  
Cd = La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en poids.  
Hg = La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en poids.



### Consigne sur la protection de l'environnement !

Si possible, retirez les piles de l'appareil avant de vous en débarrasser et jetez-les séparément. Ce produit ne doit pas être jeté dans vos ordures ménagères lorsqu'il parvient en fin de vie, mais doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage le signale. Les matériaux sont réutilisables selon leurs caractéristiques. Grâce au recyclage, à la réutilisation matérielle ou toute autre forme de recyclage, vous contribuez considérablement à la protection de notre environnement. Veuillez vous informer auprès de votre municipalité pour connaître le centre de collecte compétent.

- Sólo opere el dispositivo a su voltaje previsto.
- El aparato debe mantenerse fuera del alcance de los niños, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no debe utilizarse en lugares donde haya vapor inflamable o Es probable que exista polvo explosivo.
- Si la lámpara del aparato está dañada, no la reemplaza el usuario para evitar peligros.
- Reparaciones u otros trabajos, por ejemplo. el cambio de un fusible, etc., solo puede realizarlo una persona capacitada y capacitada.
- Debe tenerse en cuenta que los errores del operador o de conexión se encuentran fuera de la influencia de Gardigo y no podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños resultantes.
- Siempre verifique si el dispositivo es adecuado para el lugar respectivo donde pretende usarlo.

### Especificación técnicas :

- **Dim:** 22,8 x 44,5 x 2,9 cm
- **Tensión/corriente:** 2 x pila AA (mignon), 1,5 V (no incluido)
- **¡Atención, alto voltaje! < 45 µC**

Servicio: service@gardigo.de

Su Equipo Gardigo

# MATAMOSCAS ELÉCTRICO GIRATORIA



## Manual de instrucciones

Art.-No. 25164

Estado: 10/21

No es fácil atrapar insectos que se sientan en las paredes con los matamoscas eléctricos ordinarios. La Matamoscas Eléctrico Giratoria Gardigo es diferente: su cabeza giratoria montada giratoria le permite establecer un ángulo cómodo para alcanzar insectos en paredes y techos. Por su propia seguridad (y la seguridad de sus hijos), la malla de alto voltaje solo se activa cuando se presionan ambos botones a la vez. La rejilla exterior también lo protege de tocar accidentalmente la malla de alto voltaje.

### Uso:

1. Coloque 2 pilas AA 1,5 V (no incluidas) en el compartimento de pilas. Tenga en cuenta la polaridad correcta +/-.
2. Presionar ambos botones que se encuentra en el mango. Mientras este permanezca presionado, la rejilla eléctrica tendrá tensión.



### ¡Atención! ¡No toque la rejilla mientras esté en funcionamiento!

3. Cuando vea una mosca o un mosquito, intente alcanzarlo con la rejilla con el botón presionado. Simplemente tocando la rejilla, el insecto morirá rápidamente y sin dolor.
4. Quitar o cepillar los insectos muertos, no utilice agua para la limpieza.

### Indicaciones de seguridad

Importante: la garantía no cubre los daños causados por no adherirse a las instrucciones de funcionamiento. Gardigo no asume responsabilidad alguna por los daños consecuentes resultantes.



### ¡La eliminación incorrecta de baterías/baterías recargables puede causar una amenaza para el medio ambiente!

Todo consumidor tiene la obligación legal de entregar gratuitamente todas las pilas y acumuladores, independientemente de que contengan o no sustancias nocivas, en un punto de recogida de su distrito/municipio o en el comercio, para que puedan ser eliminados de forma ecológica. Antes de deshacerse de un dispositivo, hay que quitarle las pilas. El símbolo del contenedor de basura tachado significa que la batería no debe eliminarse con la basura doméstica. Los símbolos que figuran sobre las baterías tienen el siguiente significado:

Pb = La batería contiene más de 0,004 % de plomo en masa.  
Cd = La batería contiene más de 0,002 % de cadmio en masa.  
Hg = La batería contiene más de 0,0005 % de mercurio en masa.



### Indicaciones para la protección del medio ambiente!

Si es posible, retire las pilas y baterías del dispositivo antes de desecharlo y deséchelas por separado. Este producto no se puede tirar al cubo de basura convencional al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el paquete hace referencia a esto. Los materiales son reutilizables de acuerdo con su identificación. Al reutilizar, utilizar como material o utilizar de alguna otra forma aparatos antiguos está prestando un importante servicio a la protección de nuestro medio ambiente. Por favor, pregunte por el puesto de gestión de residuos en su administración local.

# MATAMOSCAS ELÉCTRICO

## GIRATORIA



### Istruzioni per l'uso

Art.-No. 25164

Stato: 10/21

Catturare insetti seduti sui muri non è facile con il normale acchiappamosche elettrico. Il acchiappamosche elettrico girevole di Gardigo è diverso: la sua testa girevole orientabile consente di impostare un angolo confortevole per raggiungere gli insetti su pareti e soffitti. Per la vostra sicurezza (e per la sicurezza dei vostri bambini), la rete ad alta tensione viene attivata solo quando entrambi i pulsanti vengono premuti contemporaneamente. La griglia esterna protegge anche contro il contatto accidentale della rete ad alta tensione.

#### Applicazione:

1. Inserire le 2 batterie AA da 1,5 Volt (non incluse) nell'apposito vano avendo cura di rispettare la corretta polarità +/-.
2. Premere entrambi i pulsanti sul lato dell'impugnatura. Fino a quando resta premuto, anche la grata ad alta tensione resta attiva.



### Attenzione! non toccare la grata durante il funzionamento!

3. Una volta individuata una mosca o una zanzara, mantenendo premuto il pulsante, cercare di attirarla verso la grata, al cui tocco l'insetto rimarrà stecchito in modo veloce ed indolore.
4. Scuotere oppure spazzolare via gli insetti morti, non utilizzare acqua per pulirli!

#### Indicazioni di sicurezza

Importante: i danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni operative non sono coperti da garanzia. Gardigo non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni conseguenti.

- Utilizzare il dispositivo solo alla tensione prevista.
- L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in luoghi in cui vapori infiammabili o è probabile che esista polvere esplosiva.
- Se la lampada dell'apparecchio è danneggiata, non sostituirla dall'utente per evitare pericoli.
- Riparazioni o altri lavori, ad es. la sostituzione di un fusibile, ecc. può essere eseguita solo da personale specializzato adeguatamente formato.
- Si deve notare che l'operatore o errori di connessione si trovano al di fuori dell'influenza di Gardigo e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i danni risultanti.
- Controllare sempre se il dispositivo è adatto al luogo in cui si intende utilizzarlo.

#### Dati Tecnici:

- **Dim:** 22,8 x 44,5 x 2,9 cm
- **Tensione d'esercizio:** 2 x batteria AA (mignon), 1,5 V (non incluso)
- **Attenzione, alta tensione! < 45 µC**

Servizio: service@gardigo.de

Il vostro Team Gardigo



#### Lo smaltimento errato di batterie/batterie ricaricabili può causare danni ambientali!

Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le pile e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, in un punto di raccolta apposito nel suo distretto/comune o presso un rivenditore, in modo che esse possano essere smaltite in modo ecologico. Prima di smaltire un dispositivo, le batterie devono essere rimosse. Il simbolo del bidone barrato significa che la batteria non deve essere smaltita con i rifiuti domestici. I simboli mostrati sulle batterie hanno i seguenti significati:

Pb = La batteria contiene più dello 0,004 % di piombo.

Cd = La batteria contiene più dello 0,002 % di cadmio.

Hg = La batteria contiene più dello 0,0005 % di mercurio.



#### Avvertenze per la protezione dell'ambiente!

Prima dello smaltimento del dispositivo rimuovere, qualora possibile, le batterie/accumulatori e smaltirli separatamente. Questo apparecchio, alla fine della sua vita, non potrà essere smaltito attraverso il normale ciclo dei rifiuti domestici, bensì dovrà essere conferito presso un punto di raccolta per il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come indicato dal simbolo riportato sul prodotto stesso, nel manuale di istruzioni oppure sulla confezione. I diversi materiali potranno essere riciclati secondo le modalità riportate sulla loro marcatura. Attraverso il riutilizzo, il riciclaggio dei diversi materiali oppure altre forme di recycling delle apparecchiature usate, apporterete un valido contributo alla protezione del nostro ambiente. Siete pregati di informarvi presso le vostre amministrazioni comunali circa l'ubicazione di detti punti di raccolta.

# ZWENKENDE ELEKTRISCHE VLIEGENMEPPER



## Instructies

Art.-No. 25164

Stato: 10/21

Het vangen van insecten op muren is niet gemakkelijk met gewone elektrische vliegenmeppers. De Gardigo zwenkende elektrische vliegenmepper is anders: dankzij de roterende draaikop kunt u een comfortabele hoek instellen voor het bereiken van insecten op muren en plafonds. Voor uw eigen veiligheid (en de veiligheid van uw kinderen) wordt het hoogspanningsrooster alleen geactiveerd wanneer beide knoppen tegelijkertijd worden ingedrukt. Het externe rooster beschermt u ook tegen het per ongeluk aanraken van het hoogspanningsnet.

### Instructies:

1. Open het batterijvak bij de handgreep en plaats 2 x 1,5 V AA-batterijen (niet inbegrepen). Let hierbij op de juiste polariteit.
2. Houd beide knoppen aan de zijkant van het handvat ingedrukt, een groene LED licht op. Zolang het verlicht is, staat het binnenste rooster onder spanning.



**Voorzichtigheid! Raak het rooster niet aan terwijl de LED groene brandt en ongeveer 30 seconden daarna. Het net staat onder spanning!**

3. Probeer vliegende insecten te raken met het roosteroppervlak, vliegt een insect dan naar het onder spanning staande rooster, wordt het gedood.
4. Geraakte insecten kunnen gemakkelijk worden afgeschud, licht tikken vereenvoudigt het proces. Gebruik geen water voor de reiniging als zich de batterijen nog in het apparaat bevinden. Laat het apparaat volledig afdrogen voordat u het opnieuw gebruikt.

**Opmerking:** Als de insecten nog steeds in beweging zijn nadat ze van de vleermuis zijn geslagen, help dan met een snelle dood zodat het insect niet lijdt. Zorg ervoor dat de milieuwetten van uw land voor het gebruik van insectenverdelgers worden nageleefd.

### Veiligheidsinstructies

Er zij op gewezen dat bedienfouten of schade die door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing ontstaat, buiten de invloedssfeer van de Gardigo liggen en voor daaruit voortvloeiende schade geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard. In al deze gevallen vervalt ook de garantie.

- Apparaat alleen met de daarvoor bestemde spanning bedienen: 3 V DC ; 2 x Mignon (AA) 1,5 V DC
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet in een omgeving waar brandbare gassen, dampen of stof aanwezig zijn.
- Bij eventuele reparaties dienen alleen originele onderdelen te worden gebruikt om ernstige schade te voorkomen.
- In ieder geval dient te worden gecontroleerd, of het apparaat geschikt is voor de toepassingslocatie.

### Technische gegevens:

- **Dim:** 22,8 x 44,5 x 2,9 cm
- **Stroomvoorziening:** 2 x AA batterij (Mignon), 1,5 V (niet inbegrepen)
- **Attentie, hoogspanning! < 45 µC**

Service: service@gardigo.de

Uw Gardigo-Team



### Door ondeskundige verwijdering van batterijen/accu's wordt het milieu in gevaar gebracht!

Ledere consument is wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of zij schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in zijn wijk/gemeente of in de handel, zodat zij op een milieuvriendelijke manier kunnen worden vernietigd. Voordat een apparaat wordt weggegooid, moeten de batterijen worden verwijderd. Het symbool van de doorkruiste vuilniscontainer betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid. De op de batterijen afgebeelde symbolen hebben de volgende betekenis:  
Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocenten lood.  
Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 gewichtsprocenten cadmium.  
Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 gewichtsprocenten kwik.



### Instructie voor milieubescherming!

Indien mogelijk, verwijder batterijen en accu's uit het apparaat voordat u het weggooit en gooi ze apart weg. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft dit aan. De materialen zijn in overeenstemming met hun aanduiding recyclebaar. Met het recyclen, het verwerken van materiaal of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan onze milieubescherming. Raadpleeg de informatie van uw gemeente voor het inzamelpunt.